

14	<u>A</u>		Predefiniti	1	P	P	æ	1	-	1	1		0	Ø	0	1	0	0	P	•
MENU	RICERCA	RIMPIAZZA	MONTAGGI	Viti TE 👻	Viti TCEI 🔻	Viti TI 👻	Viti TIC -	Viti TH 🔻	Prigionieri *	Viti STI 🔻	Viti STEI 👻	Dadi 🕶	Rosette *	Spine *	Ghiere *	Linguette *	Anelli 👻	Guarnizioni 🔻	Rivetti *	Vari 👻

Il programma è strutturato in modo da poter scegliere se gestire il trattamento oppure no, se gestire l'informazione del consigliato/non consigliato, è possibile aggiungere/togliere misure dimensionali, definire la corrispondenza tra le colonne della family-table e i dati contenuti nel DB in modo da poter gestire anche parti aggiunte dall'utente, si può definire come comporre il codice di default ed eventualmente aggiungere altre colonne di dati necessarie all'utente, si può definire come comporre la descrizione, le superfici e i metodi di assemblaggio il tutto modificando file ascii (senza modificare il programma)

1/2:	
FAST	EN
STAT .	ACCOPPIAMENTI
1	VITI
	PRIGIONIERI
	VITI SENZA TESTA
0	DADI
0	ROSETTE
	SPINE





Si accede al menu contenente tutti i comandi

Viti TE *

Viti TE 🔻 Si accede al menu delle viti CON TESTA ESAGONALE mentre tramite si accede all'overflow contenente le tipologie. Soggiornando con il cursore su una voce verrà visualizzato il "fumetto" con la spiegazione del componente contenuto.



AppliSoft Europe s.r.l. certificata



AppliSoft Europe srl Via Asioli, 2/B 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522.691337 (2 linee) Fax 0522.1601060 PI 03290240401 www.applisofteurope.com applisofteurope@pec.it

P	ISO 4014/16/17/18	
P	ISO 8765	
A	ISO 1479 Tipo C	
1	UNI 5737/38/39/40	N ISO 8765
1	UNI 5933	VTE ISO8765 passo fine
P	UNI 6950	parzialmente filettata Cat. A-B
2	UNI 8117	
2	B 18.2.1 UNC/UNF	

La struttura è la medesima per ogni tipologia di elemento.

Selezionando la tipologia si accede al menu di scelta passo, gambo, specifica e si sceglie la metodologia per il posizionamento, viene riportato l'unificazione che può cambiare a seconda delle scelte operate.

	1		言	X
(CAT. A-	в		
]]	0	
GROSSO	000	144	6 66	M
PARZIALE				
	GROSSO	CAT. A- CAT. A- GROSSO	CAT. A-B CAT. A-B	CAT. A-B

Indicando la figura della vite si accede al menu per sceglierne un' altro tipo.

Indicando la figura del passo, se l'unificazione lo prevede, si può cambiare da grosso a fine Indicando la figura del gambo, se l'unificazione lo prevede, si può cambiare da parzialmente a totalmente filettato Indicando la figura a fianco dell'unificazione, se previsto, si può scegliere tra differenti specifiche (Categoria, finiture, ditta, ecc.).

Vengono richiesti prima i pick sulle superfici e di conseguenza compaiono i menu contenenti le misure scremate in base alle dimensioni rilevate.

Viene visualizzato un menu contenente la prima dimensione (es Diametro della vite), dopo la selezione verrà richiesto di indicare dove inserire l'elemento poi i pick delle superfici per calcolarne la dimensione minima e infine il menu con la dimensione da scegliere.

Posizionamento tramite tabellone, viene visualizzato un menu contenente ad esempio per le viti le colonne : diametro, lunghezza, materiale ,trattamento superficiale, codice, indicazione se consigliato/codificato.



AppliSoft Europe s.r.l. certificata



AppliSoft Europe srl Via Asioli, 2/B 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522.691337 (2 linee) Fax 0522.1601060 PI 03290240401 www.applisofteurope.com applisofteurope@pec.it

CODIFICA FASTEN

Per accedere alla gestione di FASTEN bisogna essere superutenti del programma (impostazione variabile in apposito file ascii).

Quando in Creo non vi è caricato alcun oggetto sono disponibili i comandi SUPER USER



Tramite il comando "Fasten" verrà visualizzato un menu

FAST	EN	4	1/2	⇒ X
M	DIFICA MENU	FASTEN	E UTI	LITY
CTAN I	ACCOPPIAMENTI			
1	VITI			
	PRIGIONIERI			
	VITI SENZA TESTA	۹		
0	DADI			
0	ROSETTE			
-	SPINE			

Selezionando la tipologia si accede al menu successivo (es. selezionando le Viti)







AppliSoft Europe srl Via Asioli, 2/B 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522.691337 (2 linee) Fax 0522.1601060 PI 03290240401 www.applisofteurope.com applisofteurope@pec.it

			×	×
ISO4014		CAT. A-B		
VITE	1		0	
PASSO	GROSSO		1944	111
FILETTO GAMBO	PARZIALE			

Si procede come per il posizionamento scegliendo , dove è possibile, passo, gambo e specifica quindi si agisce sul comando

Viene caricata la parte e aperto un menu

Indica il codice dell' elen	nento su cui eseguire l' operazione	corrente						
TABELLA CODIFIC	A						· -> © -= 🗶 🔚	1/19 🔿 🗙
NOME PARTE	ISO4014	NOME FILE DATI	NOME FILE DATI ISO4014 SPECIFICA			CAT. A-B		
ATTRIBUTI ELEME	ENTO CORRENTE	RIGENERA DESCR	RIGENERA DESCRIZIONI e ATTRIBUTI AGGIORNA LA			A FAMILY TABLE		
COMANDO CORRE	ENTE			CODIFICA				
DIAMETRO	LUNGHEZZA	MATERIALE	-		TRATT_SUP		CODICE	N.C.
1.6	12	-			5		V1_6-12I4014	
1.6	16	121			2		V1_6-1614014	
2	16	-			÷		V2-16I4014	
2	20	(1)			5		V2-20I4014	
3	16	1.00			5		V3-16I4014	
3	20	-			2		V3-20I4014	
3	25	-			-		V3-2514014	
3	30	-			5		V3-30I4014	
4	25						V4-25I4014	
4	30	-			2		V4-30 <u>14014</u>	
4	35	-			-		V4-35I4014	
4	40	(1)			(F)		V4-40I4014	
5	25	-					V5-2514014	
5	30	-			12		V5-30I4014	
5	35	-			-		V5-35I4014	

Tramite i comandi presenti in questo menu sarà possibile codificare le instances, aggiungere delle instances, definire il materiale e trattamento per le singole parti, eliminare le instances dalla family-table e ricrearle (ad esempio dopo la modifica alla forma della descrizione), rendere consigliato / non consigliato un elemento.

Inoltre tramite il comando si accede ad un ulteriore menu contenente l'accesso in visualizzazione e quindi modifica dei files del DB.







AppliSoft Europe srl Via Asioli, 2/B 42015 CORREGGIO (RE) Tel. 0522.691337 (2 linee) Fax 0522.1601060 Pl 03290240401 www.applisofteurope.com applisofteurope@pec.it

GESTIONE FILES	X
Visualizza Family Table (.txt)	
Visualizza Family Table (.xls)	
Visualizza File codificati (.cod)	
Visualizza File corrispondenze (.cor)	
Visualizza File dati (.dat)	
Visualizza File dati N.C.(.nc.dat)	
Visualizza File codice default (.pre)	
Visualizza Peso dei componenti (.peso)	



