

RUGOSITA' SINGOLA

Il menu di rugosità è fruibile sia in ambiente PRT (annotazione 3D) che in ambiente DRW (simbolo 2D).

Con lo stesso menu si possono piazzare i simboli relativi alla normativa ISO 1302 versione 1999 e 2004 agendo sull' apposito bottone del menu.

		Rugosità			×
ISO 1302:1999					?
Altezza:	4.29	0	⅔	¢≌	
		Rullatura			
8 3.0	/	/			
~				X	
		Rugosità			x
ISO 1302:2004					?
Altezza:	4.29	0	≫	Å₽	
		Rullatura			
		Rz 3.0			
8	7 1	Ra 0.9			



AppliSoft Europe s.r.l. certificata



Il menu è interattivo cioè è fatto in modo che l'operatore prepari il simbolo nel menu per poi essere piazzato.

Utilizzando l'apposito bottone del menu 🕜 è possibile ricevere informazioni sulle zone sensibili del menu per eseguire una scelta.

Ad esempio indicando il bottone comparirà nel menu una zona retinata e la spiegazione nella zona dei messaggi :



Agendo nuovamente sul pulsante verrà evidenziata una nuova zona con la relativa spiegazione.

Agendo sul bottone e indicando una zona sensibile verrà visualizzato nell'editor correntemente impostato il file contenente i valori possibili per l'opzione avendo così la possibilità di modificare aggiungendo o togliendo opzioni. Questa opzione è disponibile solo se il computer in uso è definito come superutente del programma PmP.

Agendo sul bottone 😤 verranno visualizzati simboli preconfezionati di uso corrente.

? Il comando apre nel browser di Creo il documento di help procedura.

Si esegue il simbolo definito

X Si esce dal menu senza eseguire nulla.

Il menu in ambiente DRW contiene anche l'opzione Posizione : Su elemento v per selezionare il tipo di piazzamento del simbolo.







RUGOSITA' GENERALE

Nellqangolo del menu in alto a sinistra viene riportata lqunificazione alla quale si fa riferimento, a seconda delle impostazioni definite nel file SETUP.txt del programma potrebbe essere possibile cambiare lqunificazione da utilizzare : ISO 1302:2004 / ISO 1302:1999

A seconda dellqunificazione corrente cambierano le zone interattive e alcuni comandi di gestione.

Rugosità generale						
ISO 1302:2004				?		
N. rugosità interne: 2	Altezza: 3.00	¢.	0	*		
Ra 3.1	5 	Ra 0.9				
✓			×			

Tramite il menu si definisce il simbolo di rugosità generale.

N. rugosità interne: 2 Selezionare il numero di rugosità che si vogliono allqinterno delle parentesi tonde (0-6 per ISO 1999, 0-2 per ISO 2004)

Micropollici Indicare se si desidera riportare il valore anche in micropollici.

Altezza: 3.50 La procedura visualizza lqaltezza correntemente impostata modificandone il valore esso viene impostato solo per il simbolo di rugosità e non per lqambiunete Creo.

Tramite questo comando vengono visualizzate le aree del menu dove è possibile agire per modificare le opzioni di rugosità.

Comando a disposizione del & uperutente+, dopo la selezione di questo pulsante, indicando i valori di rugosità verrà visualizzato il file che li contiene per una eventuale modifica della lista.

Si esegue il simbolo definito

X Si esce dal menu senza eseguire nulla.



AppliSoft Europe s.r.l. certificata



Attraverso questo comando il menu viene incrementato in dimensioni riportando la lista delle rugosità presenti nello sheet del drawing corrente e modificando le rugosità presenti allqinterno delle parentesi in base a quelle presenti nel drawing.

Rugosità generale								х	
Micropolli	ci P	N. rugosita intern	e: 3 🔻	Altezza	: 3.00	\$ <u></u>	0	≫	?
$12.5 \left(\begin{array}{c} 6.3 \\ \end{array} \right) 3.2 \\ 1.6 \\ \end{array} \right)$									
Simbolo	Valore	Val. Sup.	Lavorazione		Solchi	Materiale	Info	Evidenzia	
\checkmark	6.3							•	
\checkmark	3.2		Elettroerosione						
\checkmark	1.6		Stampaggio a freddo						
		✓					X		

Agendo sui valori riportati nelle colonne ‰alore+, ‰alore Sup.+, ‰avorazione+, ‰olchi+, ‰ateriale+e ‰fo+essi potranno essere modificati (con la ISO 1999 sarà possibile solo se i valori sono presenti) ‰videnzia+attiva/disattiva lqinluminazione della rugosita.

